

- 33. カメラマウントDX-6 OW (E0S) [KA20245] カメラマウントDX-6 OW (Nikon) [KA20246]
- 34. デジタル一眼レフカメラ
 - ・35mm一眼レフカメラ(Canon-EOS, Nikon)
- 36. TCA-4(拡大撮影用) [KA00210]

- 46. 31.7アイピースアダプター [KP00101]
- 47. 31.7アイピース [KA00520]~[KA00528]
- 49. 天頂プリズム31.7 [KA00541]

- 67. エクステンダーQ1.6× [KA00595]
- 68. エクステンダーCQ1.7× [KA20595]
- 81. ドロチューブ延長筒(FS-60CB)[KP20006B]
- * No. 10, 14, 16, 46, 68, 81は、標準付属品です。 (No. 81 ドロチューブ延長筒は、FS-60 Cには付属していません。) No.10,14,16,46,68,81 are standard accessories attached to OTA
- * FS-60Cの場合は取扱説明書に従い、No.68 エクステンダーCQ1.7×を組み替え、対物レンズと鏡筒の間に取り付けます。
- * No.34 デシタル一眼レフカメラ・35mm一眼レフカメラは、機種によって取り付かない場合があります。

* No.46を24.5アイピースアダプターに交換すれば、スリーブ径24.5mmのアイピースが使用できます。

また、Canon-EOS、Nikon以外のカメラの取り付けについては、当社へお問い合わせ下さい。

2010.08.06制作(株)高橋製作所