




デジボーグ50FL 望遠レンズセットA [6250] (組み立て図)



● ピントの合わせ方・ヘリコイドの取り扱いについて

- ※ M57ヘリコイドLII [7860] のロックネジを緩めると、ヘリコイドが回転してピントの微調整が出来ます。
(ロックネジはフィールドで紛失しやすいので、固定する必要が無ければ外しての使用をオススメします。)
- ※ M57ヘリコイドLII [7860] はデリケートな構造になっているため、以下のような操作はやめてください。
 - ・ 伸びきった状態、縮みきった状態から無理やり回転させないで下さい。
 - ・ 鏡筒を分解するときに、ヘリコイドの回転部を持って強引に回さないで下さい。
 ⇒ ヘリコイドに異常が発生した場合・破損した場合は無理に動かさず、弊社修理係までお送り下さい。

〈付属品の詳細〉

- [2551] ミニボーグ50FL対物レンズ
- [7860] M57ヘリコイドLII
- [7457] M57→M57AD
- [7608] M57延長筒36W
- [7610] M57延長筒76W
- [7615] 60φL153鏡筒
- [7616] 60φ鏡筒接続AD
- [7000] カメラマウントホルダーM

※ フォーサーズ・マイクロフォーサーズ・SONY NEXのカメラをご使用の際は、必ず[7921]・[7922]を使用してください。

※ 補正レンズ・絞りなどの組み合わせについては、ボーグホームページのシステムチャートをご覧ください。

▶▶▶ <http://www.tomytec.co.jp/borg/products/detail/summary/450/7>

最終更新日: 2011/06/16