


ミニボーグ 55FL

ミラーレス

撮影専用 システムチャート

★・・・デジボーグ 55FL 望遠レンズセット [6255] の付属品



※1
本チャートはミラーレス用です。
カメラマウントは以下のものが適合します。
一眼レフカメラ使用の場合は、別紙の一眼レフ用システムチャートをご覧ください。

[5011] マイクロフォーサーズ用
[5012] マイクロフォーサーズ用 (DX)
[5013] ソニー α (E マウント) 用
[5014] ペンタックス Q 用
[5015] ニコン 1 用
[5016] フジ X-pro1 (X マウント) 用
[5017] キヤノン EOS M 用 (DX)

< ご注意 >
[5014] ペンタックス Q を使用する場合は、
カメラマウントの直前にさらに [7921] M49.8
延長筒 S を 1 つと [7879] スパース 2mm を
追加しないと補正レンズ性能に不具合が生じ
ますので、基本的には必ず使用してください。

※2
スリムフラットナーは使用するカメラによっ
てレンズの位置を組み替える必要があります。
詳細は、スリムフラットナーに同封の取扱説
明書をご覧ください。ミラーレスでは、[7921]
と [7922] は使用しません。