


# μ-250CR エクステンダーCR1.5×システム




## (別売品) Optional items

- 32. カメラマウントDX-S (EOS) [KA00250]  
カメラマウントDX-S (Nikon) [KA00254]
- 33. カメラマウントDX-WR (EOS) [KA00251]  
カメラマウントDX-WR (Nikon) [KA00255]
- 34. デジタル一眼レフカメラ  
・35mm一眼レフカメラ (Canon-EOS, Nikon)
- 35. CA-35 (50.8) [KA31201]
- 36. TCA-4 (拡大撮影用) [KA00210]
- 47. 31.7アイピース [KA00520] ~ [KA00525]
- 48. 50.8アイピース [KA00530]
- 68. エクステンダーCR1.5× [KA81595]
- 74. 天頂ミラー50.8 [KA00543]
- 75. 天頂ミラー31.7AD [KA00111]
- 86. 冷却CCDカメラ (カメラマウント仕様)

## (鏡筒本体付属品) Standard accessory attached to OTA

- 10. M71-M72AD [KP81111]
- 13. 50.8スリーブ [KP00113]
- 14. アイピースアダプター接続環 (短)  
[KP00103]
- 46. 31.7アイピースアダプター [KP00101]
- 71L. 50.8延長筒L [KP31112]



\* No. 34 デジタル一眼レフカメラ・35mm一眼レフカメラは、機種によって取り付けられない場合があります。

また、Canon-EOS、Nikon以外のカメラの取り付けについては、当社へお問い合わせ下さい。

\* No. 46を24.5アイピースアダプターに交換すれば、スリーブ径24.5mmアイピースが使用できます。

\* No. 75天頂ミラー用31.7ADは、No. 74天頂ミラー50.8(31.7AD付)に付属しています。