## ■ mini BORG71FLシステムチャート




※1 フォーサーズ・マイクロフォーサーズ・SONY NEXシリーズのカメラと補正レンズを併用する場合は、延長筒が必要になります。詳しくは、白枠内の組み合わせ図をご覧下さい。

80φシステムの一例（詳細はボーグHPの［6171］専用チャートをご覧ください）